

Impermeabilizzazione della testa dei pali con telo bentonitico passante

Foto applicativa **FA 04**

emissione 09/03/15 - rev.1 dd. 29/06/17 pag. 01

Premessa:

Le direttive sotto esposte hanno carattere generale, altre informazioni complementari si possono trovare nella schede tecniche dei prodotti utilizzati o chiamando il Ns. Ufficio Tecnico. Non possiamo dare garanzie sul risultato finale non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo.

Impermeabilizzazione della testa dei pali su platea

Dopo aver scapitozzato la testa dei pali, la superficie va regolarizzata e pianificata con un magrone di regolarizzazione.

I ferri devono essere possibilmente verticali

Il telo bentonitico Bentoproof viene applicato sul magrone effettuando dei tagli a ridosso dei ferri.



L'area interna del palo, dove il telo bentonitico Bentoproof risulta tagliato, si rinforza con una pezza.



Attorno ad ogni ferro, si applica il mastice idroespansivo Expanso



I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.