

MODALITA' APPLICATIVA

Impermeabilizzazione della testa dei pali con geocomposito bentonitico impermeabilizzante passante

Modalità applicativa **MA 23**

emissione 07/11/07 – rev.3 dd. 27/06/17 pag.01

Premessa:

Le direttive sotto esposte hanno carattere generale, altre informazioni complementari si possono trovare nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati o chiamando il Ns. Ufficio Tecnico. Non possiamo dare garanzie sul risultato finale non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo.

IMPERMEABILIZZAZIONE

1. Applicazione

La superficie di posa deve essere priva di irregolarità e realizzata in calcestruzzo magro che deve essere gettato in unica soluzione sia in mezzo al palo che esternamente, in maniera tale da avere una superficie di posa planare. I ferri devono essere preferibilmente verticali per permettere di inserire un disco di telo bentonitico **Bentoproof** tagliato circolarmente a misura, con un diametro di 40 cm maggiore rispetto al diametro del palo. Nelle aree di taglio del telo, attorno ai ferri, si deve inserire una pezza di **Bentoproof** per ogni ferro, fissata al telo sottostante mediante graffettatura. In seguito, attorno ad ogni ferro, si applica il mastice idroespansivo **Expanso**.

